

Правила эксплуатации транспондера

- I. Транспондер должен быть установлен на лобовое стекло внутри салона автомобиля.
- II. Транспондер нельзя вскрывать.
- III. Транспондер не должен подвергаться механическим повреждениям и контакту с водой.



Важно! Корректная работа транспондера возможна только при его установке на лобовом стекле вашего автомобиля в соответствии с инструкцией по установке.

Проезд по номеру транспондера без его физического присутствия в транспортном средстве невозможен.



Важно! Обратите внимание!

В случае отсутствия транспондера или его неправильной установки в транспортном средстве:

- на барьерных пунктах взимания платы шлагбаум не откроется;
- на безбарьерных пунктах взимания платы (система «Свободный поток») проезд будет зафиксирован по государственному регистрационному знаку транспортного средства, а не по транспондеру.

Закрепите транспондер в соответствии с инструкцией! Крепления транспондеров для дополнительных транспортных средств можно приобрести в Офисах обслуживания.